

	FISA TEHNICA			
	Denumirea comerciala		TRINÁT SPRAY PENTRU OBIECTE SANITARE	
	Cod			
	Valabila de la data de 01.05.2018			
	Editia 0	Revizia	0	

Pentru revopsirea căzilor de baie, a chiuvetelor și a altor obiecte sanitare
Ușor de utilizat
Durabilitate superioară

Domeniu de utilizare: Cu ajutorul produsului TRINÁT SPRAY PENTRU OBIECTE SANITARE, vă puteți reînnoi ca prin magie vechile obiecte sanitare. Este ușor de utilizat și pelicula obținută este extrem de durabilă, fiind perfect pentru revopsirea căzilor de baie, a chiuvetelor și a altor obiecte sanitare.

Utilizare: asigurați-vă că suprafața suport este curată, uscată și liberă de grăsimi. Sprayati cu viteză constantă, ținând flaconul la cca 15-20 cm distanță și paralel față de suprafața suport. Înainte de utilizare, agitați bine flaconul (cca. 3 minute) și efectuați o probă de aplicare pe o suprafață de testare. Începeți pulverizarea întotdeauna în afara obiectului și terminați-o tot în afara obiectului. Pentru o acoperire completă și omogenă, fâșiile adiacente trebuie să se acopere în proporție de cca. 50%. Straturile succesive trebuie aplicate prin pulverizare pe direcție perpendiculară unele pe altele (întâi orizontal, conform figurii A, apoi vertical conform figurii B). Agitați flaconul după aplicarea fiecărui strat. Pentru curățirea capului de pulverizare, răsturnați flaconul și continuați pulverizarea până ce se elimină doar gazul propulsor curat. Nu conține freoni.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).



Compuși periculoși: Acetona

- H200** Exploziv instabil.
- H223** Aerosol inflamabil.
- H319** Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H336** Poate provoca somnolență sau amețeală.
- EUH066** Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
- P101** Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P103** Citiți eticheta înainte de utilizare.
- P210** A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.
- P251** Recipient sub presiune. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

- P271** A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
- P312** Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
- P304+P340** ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
- P305+P351+P338** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P410+P412** A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C.
- P501** Aruncați conținutul/recipientul la: conformitate cu toate reglementările locale, naționale și internaționale.

ADR:

UN1950, AEROSOLI, 2.

Ambalare:

Produsul TRINÁT SPRAY PENTRU OBIECTE SANITARE se ambalează în recipiente de tip tub spray, cu pulverizator, etichetate corespunzător, de capacitate 0.400L.

Tonuri de culoare: alb pur.